

Verbindungstechniken Polypropylen PP-HM	Heizwendel-Schweißen	Heizelement- Stumpfschweißen	Steckmuffen-Verbindung	Steckmuffen-Verbindung mit Heizwendel-Schweißen
Abkürzungen	(HWS)	(HS)		
Lösbar / Nicht lösbare Verbindung	<b>nicht lösbar</b>	<b>nicht lösbar</b>	<b>lösbar</b>	<b>nicht lösbar</b>
Längskraftschlüssige / Nicht längskraftschlüssige Verbindung	Längskraftschlüssig	Längskraftschlüssig	Nicht längskraftschlüssig	Längskraftschlüssig
<b>Polypropylen hochmodular</b>	✓	✓	✓	✓